

IQOS
ILUMA


O N E

Uporabniški priročnik


IQOS ILUMA ONE™



Polnjenje



Polnilni kabel



Napajalnik

IQOS ILUMA™ se lahko uporablja samo s paličicami s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™

PODPORA & STORITVE

Za informacije glede podpore uporabnikom in dodatnih storitev za **IQOS** uporabnike obiščite

www.iqos.com/storitve


LASTNOSTI IN NASTAVITVE

IQOS izkušnjo si lahko prilagodite po lastnih željah z aplikacijo IQOS App*.

Registrirate se tako, da poskenirate QR kodo ali se prijavite na www.iqos.com/iluma in upoštevate navodila.


* Aplikacija IQOS App morda v vaši državi ni na voljo.

Začetek



VKLOP


Pritisnite gumb in ga držite 4 sekunde, preden ga spustite. Počasi zasvetijo lučke, ki prikazujejo stanje.



POLNJENJE


Pred prvo uporabo IQOS ILUMA ONE™ napravo popolnoma napolnite z napajalnikom in polnilnim kablom. (pribl. 90 min)

Navodila za uporabo IQOS ILUMA ONE™ naprave




ODPIRANJE

Podrsajte, da odprete napravo.



1. VSTAVLJANJE PALIČICE S TOBAKOM ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICK™


Vstavite paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ do črtice na filtru, pri čemer je filter obrnjen navzven.



2. ZAČETEK SEGREVANJA

Pritisnite gumb za vsaj 1 sekundo, tako da IQOS ILUMA ONE™ naprava zavibrira in lučka(-e) za prikaz stanja utripa(-jo).


Med začetkom segrevanja mora biti paličica s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ na svojem mestu.



3. ZAČETEK UPORABE

IQOS ILUMA ONE™ napravo začnete uporabljati, ko zavibrira in lučka(-e) za prikaz stanja sveti(-jo) neprekinjeno.

Navodila za uporabo IQOS ILUMA ONE™ naprave




ODŠTEVANJE DO KONCA

Med uporabo lučke za prikaz stanja prikazujejo preostali čas.




4. SKORAJŠNJI KONEC

Na zadnjih 30 sekund ali zadnja 2 potega vas naprava opozori z vibriranjem in utripanjem (bele) lučke.



5. ODSTRANITEV PALIČICE S TOBAKOM ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICK™

Uporabljeno paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ vzemite iz naprave in jo odstranite v skladu z varnostnimi opozorili in navodili.



6. ZAPIRANJE


Podrsajte, da zaprete napravo.

Hitri nasveti




STANJE BATERIJE

Ko na kratko pritisnete gumb, lučke za prikaz stanja zasvetijo in prikažejo stanje napolnjenosti baterije.




LUČKA UTRIPA RUMENO

Baterija je izpraznjena, treba jo je napolniti.



SAMODEJNA USTAVITEV


Med uporabo se delovanje ustavi, če paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ premaknete ali odstranite iz naprave.



LUČKE DVAKRAT UTRIPNEJO BELO


IQOS ILUMA ONE™ je zunaj območja delovne temperature (od 0 °C do 40 °C).

Hitri nasveti



LUČKA UTRIPA RDEČE

Ponastavite IQOS ILUMA ONE™ napravo. Če rdeča lučka še naprej utripa, se obrnite na Službo za podporo uporabnikom.



PONASTAVITEV

Pritisnite gumb za 10 sekund, preden ga spustite. Vse lučke za prikaz stanja se IZKLOPIJO, dvakrat utripnejo in vklopijo za potrditev PONASTAVITVE.