


# IQOS


Uporabniški priročnik

**IQOS 3 DUO**

## IQOS 3 DUO žepni polnilnik\*




## IQOS 3 DUO držalo\*




\*IQOS 3 DUO je združljiv z IQOS 3

# Polnjenje in čiščenje



Napajalnik



Polnilni kabel



IQOS pripomoček za čiščenje



IQOS čistilne palčke

## SLUŽBA ZA PODPORO UPORABNIKOM

Za celotna navodila za uporabo in pomoč Službe za podporo uporabnikom obiščite

[www.iqos.com](http://www.iqos.com)

IQOS

**CARE+PLUS**

Razširjene storitve podpore za uporabnika IQOS

[www.iqos.com/careplus](http://www.iqos.com/careplus)\*\*

\*\* IQOS CARE PLUS morda v vaši državi ni na voljo.

## V STIKU Z IQOS

Za več informacij o IQOS prenesite aplikacijo IQOS Connect iz trgovine Google Play\*




\*Google Play in logotip Google Play sta zaščiteni znamki družbe Google LLC.

\*Aplikacija IQOS Connect morda v vaši državi ni na voljo.


Uvoznik: Philip Morris Zagreb d.o.o.,  
Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Hrvaška

## Začetek



### VKLOP

Gumb IQOS 3 DUO žepnega polnilnika pritisnite in 4 sekunde zadržite, potem pa ga izpustite; lučki za stanje držala in stanje žepnega polnilnika bosta počasi zasvetili.



### NAPOLNITE DRŽALO

Vstavite IQOS 3 DUO držalo v IQOS 3 DUO žepni polnilnik, nato zaprite vrata, da se začne polnjenje.

Lučka stanja držala bo prikazovala stanje napolnjenosti držala.

## Preverite stanje držala



### PREVERITE STANJE DRŽALA

Za preverjanje stanja pritisnite in izpustite gumb držala.

Lučki držala kažeta stanje napolnjenosti baterije IQOS 3 DUO držala.



### PREVERITE STANJE DRŽALA NA IQOS 3 DUO ŽEPNEM POLNILNIKU


Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije IQOS 3 DUO držala pritisnite in izpustite gumb žepnega polnilnika.



### PREVERITE STANJE DRŽALA NA IQOS 3 ŽEPNEM POLNILNIKU


Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije IQOS 3 DUO držala pritisnite in izpustite gumb žepnega polnilnika.

# Kako uporabljati vaš IQOS 3 DUO




## 1. VSTAVITE PALIČICO S TOBAKOM ZA SEGREVANJE

Paličico s tobakom za segrevanje vstavite in nežno pritisnite do črte na filteru, tako da je filter obrnjen navzven.



## 2. ZAČNITE S SEGREVANJEM

Gumb držala pritisnite in zadržite, dokler IQOS 3 DUO držalo ne zavibrira, lučka(-i) pa utripa(-ta) belo.



## 3. ZAČNITE Z UPORABO


Z uporabo začnite, ko IQOS 3 DUO držalo dvakrat zavibrira.



## 4. SKORAJ KONČANO

Ko IQOS 3 DUO držalo dvakrat zavibrira, lučka(-i) pa utripa(-ta) belo, je ostalo še zadnjih 30 sekund delovanja ali zadnja dva vdiha.


# Kako uporabljati vaš IQOS 3 DUO



## 5. ODSTRANITE PALIČICO S TOBAKOM ZA SEGREVANJE


Pokrovček potisnite navzgor in nato odstranite porabljeno paličico s tobakom za segrevanje.

## Čiščenje držala



### 1. UPORABITE IQOS PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE


Pokrovček potisnite navzgor in ga popolnoma odstranite. Počakajte, da se naprava ohladi, nato vstavite IQOS pripomoček za čiščenje in ga nežno zavrtite.



### 2. UPORABITE IQOS ČISTILNO PALČKO

Vstavite IQOS čistilno palčko, da obrišete notranjost držala. Z IQOS čistilno palčko se ne dotikajte konice gelca.


## Hitri nasveti



### PREVERITE STANJE NAPOLNJENOSTI ŽEPNEGA POLNILNIKA

Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije pritisnite in izpustite gumb žepnega polnilnika.


Lučki bosta pokazali stanje napolnjenosti baterije tako, da zasvetita.



### ZA PONASTAVITEV


Zadržite gumb žepnega polnilnika, dokler lučki postopoma ne ugasneta, nato ga izpustite.

Obe lučki stanja se bosta IZKLOPILI, dvakrat utripnili in naraščajoče zasvetili, da potrdita PONAŠTAVITEV.



### LUČKI DVAKRAT UTRIPNETA BELO

IQOS ne dosega delovne temperature (0 °C–50 °C) ali pa je treba držalo vstaviti v žepni polnilnik z zaprtimi vrati, dokler ni v celoti napolnjeno.



### LUČKA UTRIPA RDEČE

Ponastavite IQOS 3 DUO.


Če rdeče utripanje ne preneha, se obrnite na Službo za podporo uporabnikom.





## VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

### TA NAVODILA PREBERITE IN JIH SHRANITE

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Pri uporabi ali vzdrževanju vsakega elektronskega izdelka za osebno rabo sta potrebni previdnost in skrbnost. Da bi zmanjšali možnost poškodbe, izdelek vedno uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca. Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spreminjati ali popravljati katerega koli sestavnega dela tega izdelka oziroma zamenjati katere koli komponente ali baterij, saj lahko to povzroči telesne poškodbe. Tega izdelka nikoli ne uporabljajte tam, kjer so prisotne vnetljive snovi, tekočine ali plini. Izdelek je dovoljeno polniti samo z varnostno zelo nizko napetostjo. Izdelek polnite samo v zaprtih prostorih. Naslednji znak  označuje, da je za povezavo električne naprave z električnim omrežjem potrebna posebna odstranljiva napajalna enota. Vrsta napajalne enote je označena ob znaku. Vrsta napajanja je navedena kot SxxA2x, kar pomeni, da je za polnjenje izdelka mogoče uporabiti različne modele napajalnikov, odvisno od vtičev v izbrani regiji. Izdelek polnite samo z enim od naslednjih odobrenih modelov IQOS™ napajalnikov: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Ne dotikajte se izdelka, če je moker ali je bil namočen v kakršnikoli tekočini. Izdelek vam ne sme pasti na tla oziroma ga ne izpostavljajte močnim udarcem. Nikoli se ne dotikajte konice grelca, saj se lahko poškodujete oziroma poškodujete grelec. Izdelek naj bo vedno izven dosega otrok in poskrbite, da se otroci z njim ne bodo igrali. Izdelek ni namenjen uporabi s strani oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oz. ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih primerih: i) kjer je prepovedana uporaba elektronskih naprav; ii) pri oz. v bližini virov

toplote, to je radiatorjev ali ognja; iii) če je poškodovan, polomljen ali razstavljen in iv) če je bil izpostavljen čezmerni vročini ali vlagi.

## POZOR

IQOS deluje izključno s paličicami s tobakom za segrevanje. IQOS naprave nikoli ne uporabljajte s cigaretami ali podobnimi izdelki oziroma s paličicami s tobakom za segrevanje ali dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. Paličice s tobakom za segrevanje med uporabo ne odstranjujte. Paličice s tobakom za segrevanje so namenjene enkratni uporabi in se ne smejo nikoli znova uporabiti oziroma prižgati z vžigalico, vžigalnikom ali drugim virom ognja.

### Tobak in učinki na zdravje

- IQOS ni brez tveganja.
- Paličice s tobakom za segrevanje vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- Zdravstvena tveganja, povezana s tobakom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati tobak in nikotin.

### Nikotin

- Nikotin je naravno prisoten v tobaku, ki je v paličicah s tobakom za segrevanje.
- Nikotin povzroča zasvojenost in lahko povzroči podobne stranske učinke kot drugi izdelki, ki vsebujejo nikotin, recimo glavobol, slabost ali draženje grla. V primeru teh simptomov prenehajte uporabljati paličice s tobakom za segrevanje in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- IQOS naprave naj ne uporabljajo osebe, ki imajo težave s srcem ali so diabetiki.
- IQOS naprave ne smejo uporabljati nosečnice ali doječe ženske.
- Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina ter se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

### Otroci in mladostniki

- IQOS je namenjen samo odraslim osebam.
- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati IQOS naprave.

## ⚠ POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

### ⚠ OPOZORILO Nevarnost zadušitve in zaužitja

- Paličice s tobakom za segrevanje hranite izven dosega otrok in domačih živali.
- NEVARNOST ZADUŠITVE — paličice s tobakom za segrevanje vsebujejo majhne dele.
- NEVARNOST ZAUŽITJA — če pogoltnete paličice s tobakom za segrevanje, takoj poiščite zdravniško pomoč zaradi nevarnosti zaužitja nikotina.

### ⚠ OPOZORILO Nevarnost v zvezi z baterijami

IQOS napaja zatesnjena litij-ionska (Li-ion) baterija. Baterija je v normalnih pogojih uporabe zatesnjena. V primeru iztekanja tekočine iz baterije upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Če tekočino zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne sprožajte bruhanja in ne zaužijte hrane ali pijače.

- Če tekočino vdihnete, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru stika s kožo izperite roke in se ne dotikajte oči.
- V primeru stika z očmi oči takoj najmanj 15 minut izpirajte s tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.

#### **▲ POZOR** Nevarnost vročega aerosola

- Kadar IQOS uporabljate v vročem in vlažnem vremenu, voda v aerosolu povzroča občutek, da je aerosol zelo vroč.
- Da bi se temu občutku izognili, paličice s tobakom za segrevanje shranjujte na hladnem in suhem mestu. Izdelka ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi. IQOS naprave ne uporabljajte v vročini ali obdobjih visoke vlažnosti.
- Če začutite nelagodje, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

#### **▲ POZOR** Nevarnost alergijske reakcije

- IQOS lahko povzroči alergijsko reakcijo.
- V primeru katerega koli izmed naslednjih simptomov, ki so lahko znak hude alergijske reakcije, prenehajte uporabljati IQOS in takoj poiščite zdravniško pomoč: otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali piski.

#### **Poročanje o neželenih pojavih ali dogodkih**

Če med uporabo IQOS naprave opazite kakršen koli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni Službi za podporo uporabnikom (podatke lahko najdete v brošuri Služba za podporo uporabnikom in garancija).

S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagate, da zagotovimo več informacij o varnosti tega izdelka.

Za več informacij obiščite [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## **INFORMACIJE O ODLAGANJU IQOS 3 DUO**

### **Velja v Evropski uniji in EGP**



Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ali njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z vašimi ostalimi mešanimi komunalnimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenem recikliranju odpadne električne ali elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu.

Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način. Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadke (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz mešanih komunalnih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Lokalni uvoznik izdelka bo financiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

## TEHNIČNI PODATKI

Držalo:

IQOS 3 – model A1404/

IQOS 3 DUO – model A1406

Vrsta baterije:

litij-ionska baterija za ponovno polnjenje

Napajanje: 5 V  1,6 A

IQOS napajalnik

Model:

S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Napajanje: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Izhod: 5 V  2 A

Kabel USB tip C

Žepni polnilnik:

IQOS 3 – model A1504/

IQOS 3 DUO – model A1505

Vrsta baterije:

litij-ionska baterija za ponovno polnjenje

Napajanje: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

## NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE (ZA ODSTRANITEV IN RECIKLIRANJE)

Baterije ne sme odstraniti uporabnik. Ob koncu življenjske dobe lahko akumulator po naslednjih korakih varno odstrani le pooblaščen izvajalec reciklaže:

### IQOS 3 DUO žepni polnilnik (A1505):

1. korak: Napravo je treba pred razstavljanjem popolnoma izprazniti. Odstranite pokrov, nato pa na obeh straneh odstranite vijak.
2. korak: Iz ohišja odstranite polnilnik.
3. korak: Z odvitjem odstranite varovalo.
4. korak: Odstranite vsa prilagodljiva tiskana vezja (FPC) in priključek, da odstranite ploščo tiskanega vezja (PCB).
5. korak: Odstranite baterijo in jo zavržite skladno z lokalnimi predpisi.

### IQOS 3 DUO držalo (A1406):

1. korak: Napravo je treba pred razstavljanjem popolnoma izprazniti. Na držalu odstranite sprednjo stranico ohišja.
2. korak: Odstranite zadnjo stranico ohišja.
3. korak: Na držalu odstranite gumb za vklop.
4. korak: Za odstranitev baterije iz sredinskega dela in okvirja odstranite lepilo in spajkanje. Sredinski del je treba zaradi lepila odpreti s prerezanjem.
5. korak: Odstranite baterijo in jo zavržite skladno z lokalnimi predpisi.

Družba Philip Morris Products S.A. izjavlja, da je IQOS 3 DUO naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Uradno izjavo o skladnosti najdete na:

[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 3 DUO – model A1505 deluje v frekvenčnem pasu 2,402–2,480 GHz z največjo radiofrekvenčno izhodno močjo 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 je opremljen z NFC čipom, ki deluje na pasivni način na frekvenčnem pasu 13,56 MHz.

Zasnovano in izdelano po licenci družbe Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švica.



Bluetooth® znak v besedi in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Philip Morris Products S.A. ter njene povezane družbe lahko te znake uporabljajo skladno s pridobljeno licenco. Druge registrirane znamke in trgovska imena pripadajo njihovim posameznim imetnikom.

