


IQOS

Uporabniški priročnik


IQOS 3

Kako uporabljati vaš IQOS



1. VKLOP


Gumb IQOS žepnega polnilnika pritisnite in 4 sekunde zadržite, potem pa ga izpustite; lučki za stanje držala in stanje baterije utripata.




2. NAPOLNITE DRŽALO

Vstavite IQOS držalo in ga nato zaprite za polnjenje. V celoti je napolnjeno, ko lučka stanja držala sveti belo.

IQOS 3 žepni polnilnik




Kako uporabljati vaš IQOS



3. VSTAVITE PALIČICO S TOBAKOM ZA SEGREVANJE


Paličico s tobakom za segrevanje vstavite in nežno pritisnite do črte na filtru.




4. ZAČNITE S SEGREVANJEM

Gumb držala pritisnite in zadržite, dokler IQOS držalo ne zavibrira, lučka pa utripa belo.

IQOS 3 držalo



Kako uporabljati vaš IQOS




5. ZAČNITE Z UPORABO

Z uporabo začnite po tem, ko IQOS držalo dvakrat zavibrira in lučka sveti belo.




6. SKORAJ KONČANO

Ko IQOS držalo dvakrat zavibrira, lučka pa utripa belo, je ostalo še zadnjih 30 sekund delovanja.




Napajalnik



Polnilni kabel




IQOS pripomoček
za čiščenje




IQOS čistilne palčke

Kako uporabljati vaš IQOS



7. ODSTRANITE PALIČICO S TOBAKOM ZA SEGREVANJE

Pokrovček potisnite navzgor in nato odstranite porabljeno paličico s tobakom za segrevanje.



ČIŠČENJE

Pokrovček potisnite navzgor in ga popolnoma odstranite. Vstavite IQOS pripomoček za čiščenje in ga nežno zavrtite. Za optimalno izkušnjo očistite IQOS držalo vsak dan.

V STIKU Z IQOS

Za celotna navodila za uporabo in pomoč službe za podporo uporabnikom obiščite **www.iqos.com**


Prenesite aplikacijo IQOS Connect iz trgovine Google Play*



*Google Play in logotip Google Play sta zaščiteni znamki družbe Google LLC.


*Aplikacija IQOS Connect morda v vaši državi ni na voljo.

Hitri nasveti




ZA PREVERJANJE STANJA BATERIJE

Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije tapnite gumb IQOS žepnega polnilnika.




ZA PONASTAVITEV

Gumb IQOS žepnega polnilnika pritisnite in 10 sekund zadržite, potem pa ga izpusite; lučka za stanje baterije bo za potrditev ponastavitve počasi zasvetila, dvakrat utripnila in nato naraščajoče zasvetila.



LUČKA DVAKRAT UTRIPNE BELO

IQOS je izven območja delovne temperature ($<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$). Počakajte, da bo naprava znotraj temperaturnega območja.



LUČKA UTRIPA RDEČE

Ponastavite IQOS. Če utripanje ne preneha, se obrnite na službo za podporo uporabnikom.

IQOS



Ta znak opozarja, da je pri rokovanju z izdelkom potrebna previdnost.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

TA NAVODILA PREBERITE IN JIH SHRANITE

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Pri uporabi ali vzdrževanju vsakega elektronskega izdelka za osebno rabo sta potrebni previdnost in skrbnost. Da bi zmanjšali možnost poškodbe, izdelek vedno uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca. Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spreminjati ali popravljati katerega koli sestavnega dela tega izdelka oziroma zamenjati katere koli komponente ali baterij, saj lahko to povzroči telesne poškodbe. Tega izdelka nikoli ne uporabljajte tam, kjer so prisotne vnetljive snovi, tekočine ali plini. Izdelek je dovoljeno polniti samo z varnostno zelo nizko napetostjo. Izdelek polnite samo v zaprtih prostorih. Naslednji znak  označuje, da je za povezavo električne naprave z električnim omrežjem potrebna posebna odstranljiva napajalna enota. Vrsta napajalne enote je označena ob znaku. Vrsta napajanja je navedena kot SxxA2x, kar pomeni, da je za polnjenje izdelka mogoče uporabiti različne modele napajalnikov, odvisno od vtičev v izbrani regiji. Izdelek polnite samo z enim od naslednjih odobrenih modelov napajalnikov IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Ne dotikajte se izdelka, če je moker ali je bil namočen v kakršnikoli tekočini. Izdelek vam ne sme pasti na tla oziroma ga ne izpostavljajte močnim udarcem. Nikoli se ne dotikajte konice grelca, saj se lahko poškodujete oziroma poškodujete grelec. Izdelek

naj bo izven zunaj dosega otrok in poskrbite, da se otroci z njim ne bodo igrali. Izdelek ni namenjen uporabi s strani oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oz. ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih primerih: i) kjer je prepovedana uporaba elektronskih naprav; ii) pri oz. v bližini virov toplote, to je radiatorjev ali ognja; iii) če je poškodovan, polomljen ali razstavljen in iv) če je bil izpostavljen čezmerni vročini ali vlagi.

POZOR

IQOS deluje izključno s paličicami s tobakom za segrevanje. IQOS nikoli ne uporabljajte s cigaretami ali podobnimi izdelki oziroma s tobačnimi paličicami ali dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. Paličice s tobakom za segrevanje med uporabo ne odstranjujte. Paličice s tobakom za segrevanje so namenjene enkratni uporabi in se ne smejo nikoli znova uporabiti oziroma prižgati z vžigalico, vžigalnikom ali drugim virom ognja.

Tobak in učinki na zdravje

- IQOS ni brez tveganja.
- Paličice s tobakom za segrevanje vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- Zdravstvena tveganja, povezana s tobakom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati tobak in nikotin.

Nikotin

- Nikotin je naravno prisoten v tobaku, ki je v paličicah s tobakom za segrevanje.
- Nikotin povzroča zasvojenost in lahko povzroči podobne stranske učinke kot drugi izdelki, ki vsebujejo nikotin, recimo glavobol, slabost ali draženje grla. V primeru teh simptomov prenehajte uporabljati paličice s tobakom za segrevanje in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- IQOS naj ne uporabljajo osebe, ki imajo težave s srcem ali so diabetiki.
- IQOS ne smejo uporabljati nosečnice ali doječe ženske.
- Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina ter se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Otroci in mladostniki

- IQOS je namenjen samo odraslim osebam.
- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati izdelka IQOS.

⚠ POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

⚠ OPOZORILO Nevarnost zadušitve in zaužitja

- Paličice s tobakom za segrevanje hranite izven dosega otrok in domačih živali.
- NEVARNOST ZADUŠITVE — paličice s tobakom za segrevanje vsebujejo majhne dele.
- NEVARNOST ZAUŽITJA — če pogoltnete paličice s tobakom za segrevanje, takoj poiščite zdravniško pomoč zaradi nevarnosti zaužitja nikotina.

⚠ OPOZORILO Nevarnost v zvezi z baterijami

- IQOS napaja zatesnjena litij-ionska (Li-ion) baterija. Baterija je v normalnih pogojih uporabe zatesnjena. V primeru iztekanja tekočine iz baterije upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
- Če tekočino zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne sprožajte bruhanja in ne zaužijte hrane ali pijače.
- Če tekočino vdihnete, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru stika s kožo izperite roke in se ne dotikajte oči.
- V primeru stika z očmi takoj najmanj 15 minut izpirajte s tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ POZOR Nevarnost vročega aerosola

- Kadar IQOS uporabljate v vročem in vlažnem vremenu, voda v aerosolu povzroča občutek, da je aerosol zelo vroč.
- Da bi se temu občutku izognili, paličice s tobakom za segrevanje shranjujte na hladnem in suhem mestu. Izdelka ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi. IQOS ne uporabljajte v vročini ali obdobjih visoke vlažnosti.
- Če začutite nelagodje, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

⚠ POZOR Nevarnost alergijske reakcije

- IQOS lahko povzroči alergijsko reakcijo.
- V primeru naslednjih simptomov, ki so lahko znak hude alergijske reakcije, prenehajte uporabljati IQOS in takoj poiščite zdravniško pomoč: otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali sopihanje.

Poročanje o neželenih pojavih ali dogodkih

Če med uporabo IQOS naprave opazite kakršen koli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni službi za podporo uporabnikom (podatke lahko najdete v brošuri Služba za podporo uporabnikom in garancija).

S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagate, da zagotovimo več informacij o varnosti tega izdelka.

Za več informacij obiščite www.iqos.com

INFORMACIJE O ODLAGANJU NAPRAVE IQOS 3

Velja v Evropski uniji in EGP



Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelek ali njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z vašimi ostalimi mešanimi komunalnimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenemu recikliranju odpadne električne ali elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu.

Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način. Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadki (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz mešanih komunalnih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Lokalni uvoznik izdelka bo financiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

TEHNIČNI PODATKI

IQOS 3 držalo – model: A1404
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
za ponovno polnjenje
Napajanje: 5 V  1,6 A

IQOS napajalnik
Model: S52A21, S21A20, S21A22,
S21A23, S21A25, S21A27.
Napajanje: 100–240 V ~ 50/60 HZ 0,3 A
Izhod: 5 V  2 A

IQOS 3 žepni polnilnik – Model: A1504
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
za ponovno polnjenje
Napajanje: 5 V  2 A
Bluetooth® 4.1

Kabel USB tip C

Družba Philip Morris Products S.A. izjavlja, da je naprava IQOS skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Uradno izjavo o skladnosti najdete na:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 Model A1504 deluje v frekvenčnem pasu 2,402–2,480 GHz z največjo radiofrekvenčno izhodno močjo 7,0 dBm.

Zasnovano in izdelano po licenci družbe Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švica.

Bluetooth®

Bluetooth® znak v besedi in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Philip Morris Products S.A. ter njene povezane družbe lahko te znake uporabljajo skladno s pridobljeno licenco. Druge registrirane znamke in trgovska imena pripadajo njihovim posameznim imetnikom.

